



Fjernbetjening Stern 13 – varenr. 07100005

24 Timers hygiejne skyld

Armaturet ”skylder” hver 24 time, dvs. at armaturet tænder og løber nogle få sekunder og derefter slukker. Denne funktion hjælper til at højne hygiejnen, undgå legionella, og andre bakteriedannelser. Tryk på ”ur-knappen” for at aktivere eller deaktivere funktionen, når sensoren blinker rødt skal du taste enten **+** for at aktivere eller **-** for at deaktivere (alle armaturer er leveret med hygiejne skyld).

”Låse” Tilstand

Det er muligt at låse armaturet (håndvask & brusearmatur eller skylleventil) i en given periode, hvis det ønskes. Eksempelvis kan man indstille et brusearmatur, til at der skal gå min. 20 sekunder, efter det var i brug sidst til man kan aktivere det igen.

Har man købt et armatur med en fabriksindstillet låse periode og man ønsker at deaktivere den, trykker man på ”låse-knappen”, afventer et kort blink i sensoren og trykker derefter **-knappen**.

For at aktivere den igen holder man ”låse-knappen” nede mens man trykker på **+knappen**.

Midlertidig ”slukket” funktion

Tryk på ”ON/OFF-knappen” hvis der skal ”arbejdes” foran armaturet og man ikke ønsker at det skal tænde og slukke for vandet, eksempelvis ved rengøring.

Når man aktiverer denne funktion, vil håndvaskarmaturer og skylleventiler være lukket i 1 minut og brusearmaturer vil være lukket i 2 minutter. For at vende tilbage til normal funktion trykker man blot ”ON/OFF-knappen” igen eller afventer et par minutter og armaturet vender tilbage til normal funktion.

Reset funktion

Hvis man aktiverer ”RES-knappen” samtidig med **+knappen** kan man gendanne fabriksindstillinger.

På armaturer leveret med en indstillelig sensor, gendanner man alt undtaget sensor afstand.

Sensor afstand

Sensor afstanden er den afstand der er mellem hånden og sensoren for at aktivere armaturet

Hvis man ønsker at ændre afstanden trykker man på ”Range-knappen” og afventer et kort blink i sensoren, derefter trykker man på **+knappen** for at øge afstanden eller **-knappen** for at mindske afstanden.

Selvindstillelig sensor afstand

Denne funktion virker kun på armaturer med selvindstillelig sensor afstand!

Tryk på "ADJ-knappen" og afvent et kort blink i sensoren, fjern dem derefter fra sensoren. Sensoren vil derefter selv indstille den optimale afstand til "hænderne". Når den er indstillet vil armaturet åbne i 1 sekund som indikation på indstillingen er afsluttet og armaturet er klar til brug.

Sikkerheds mode

"Sikkerheds-mode", tilstede i håndvask og bruse armaturer forebygger at armaturerne bliver ved med at løbe i tilfælde af hærværk eller tildækning af sensoren. Hvis sensoren, på håndvask armaturer, er dækket i mere end 90 sekunder og på brusearmaturer i mere end 10 minutter, vil der automatisk blive lukket for vandet.

For at gendanne standard indstillinger, fjern først eventuelle forhindringer ved armaturet. Tryk derefter på "SEC-knappen" og afvent et kort blink i sensoren, tryk derefter på **+knappen** for at øge "sikkerheds-mode" eller **-knappen** for at mindske "sikkerheds-mode"

Indstilling af det "lille" skyl

Denne funktion er for toiletter med infrarød 2-skyls skyllefunktion. "dob.-bøjle-knappen" anvendes til at justerer den samlede skylle tid for det store skyl og "enkl.-bøjle-knappen" anvendes til at indstille det lille skyl. Aktiver "enkl.-bøjle-knappen" og afvent et kort blink i sensoren og tryk derefter **+knappen** for at øge skylle tiden eller **-knappen** for at mindske skylle tiden for det "lille" skyl.

Indstilling af skylle tid

Med denne funktion kan man indstille skylle tiden, efter at brugeren er færdig og har forladt urinalet eller toilettet.

I toiletter med 2-skyls skyllefunktion indstiller denne knap det samlede (store) skyl.

Skylle tiden kan ændre på følgende måde: Aktiver "dob.-bøjle-knappen" og afvent et kort blink i sensoren og tryk derefter **+knappen** for at øge skylle tiden eller **-knappen** for at mindske skylle tiden for det "lille" skyl.

Forsinkelse "Ind"

Det anbefales kun at ændre forsinkelse i tid på skylle ventiler til urinaler og toiletter. På grund af forsinkelsen i indstillingen, vil sensoren kun aktivere systemet, hvis brugeren er registreret i den forudindstillede mængde af sekunder.

Hvis det ønskes, kan forsinkelsen i tid ændres på følgende måde: Tryk på "IN-knappen" og afvent et kort blink i sensoren og tryk derefter **+knappen** for at øge skylle tiden eller **-knappen** for at mindske skylle tiden

Forsinkelse "ud"

Denne knap gør det muligt at ændre skylle tiden, efter at brugeren fjerner hænderne fra håndvaskarmaturet eller træder ud af bruseren. En "forsinkelse ud" i disse tilfælde tæt på 0, vil spare mere vand. En øget "forsinkelse ud" vil gøre brugeroplevelsen mere behagelig.

For toiletter og urinaler, hvor det muligt at indstille "forsinkelsen ud" funktionen, begynder vandet at skylle efter at brugeren har forladt toilettet eller urinalet. I disse tilfælde vil en "forsinkelse ud" tæt på 0 ikke give brugeren mulighed for at være væk fra toilettet eller urinalet når vandet begynder at løbe. En øget "forsinkelse ud" vil gøre brugeroplevelsen mere komfortabel, men stor trafik af brugere bør tages i betragtning.

Hvis det ønskes, "kan forsinkelsen ud" ændres som følger:

Tryk på "OUT-knappen" og afvent et kort blink i sensoren og tryk derefter **+knappen** for at øge skylle tiden eller **-knappen** for at mindske skylle tiden.